

Bij een basisbehandeling met WOCA zeep wordt aan de vloer een extra dikke basislaag beschermende kokos- en sojavelten gegeven. Deze basislaag beschermt het hout tegen binnendringen van vuil en vocht.

Na de basisbehandeling kan de vloer verder volgens de normale richtlijnen voor het zepen van de vloer onderhouden worden. Door hun houtstructuur zijn alleen naaldhouten vloeren geschikt voor een basisbehandeling met zeep.

BENODIGDHEDEN

1 emmer
1 borstel
WOCA zeep (naturel of wit-gepigmenteerd)

GA ALS VOLGT TE WERK

- Vul de emmer met 5 liter warm water en 500 ml WOCA zeep.
Breng steeds een royale hoeveelheid zeepoplossing aan op een deel van de vloer en masseer deze oplossing met een borstel goed in het hout.
Behandel op deze wijze de hele vloer. Laat de vloer vervolgens goed drogen.
- Herhaal de zeepbehandeling nog minstens 2 keer.
Laat de vloer na elke zeepbehandeling goed drogen.
De vloer is verzadigd als hij geen zeep meer opneemt.

Bij gebruik van de wit-gepigmenteerde zeep de flacon voor gebruik goed schudden, zodat de witte pigmenten niet onderin blijven zitten!

Na de basisbehandeling kan de vloer normaal onderhouden worden, volgens de geldende richtlijnen.

